

Pooltester pH/Bayroklar

Bayroklar-tester

- Pred testovaním otvorte vrchnák (obr.1) a vypláchnite bazénovou vodou.
 - Naplňte všetky komory až po vrch bazénovou vodou, ktorú budete analyzovať. Obvykle sa to robí nabraním vody v hĺbke niekoľko centimetrov pod hladinou.
 - Vložte jednu tabletku PHENOLRED do ľavej komory. Pri otváraní obalu tablety (obr.2) sa jej nedotknite prstami.
 - Vložte jednu tabletku DPD No.4 do pravej komory. Pri otváraní obalu tablety (obr.2) sa jej nedotknite prstami.
 - Zatvorte vrchnák BAYROKLAR TESTER-u šípkami smerom ku prednej, popísanej strane.
 - Tablety sa rýchlo rozpustia. BAYROKLAR TESTER niekoľkokrát obráťte, aby sa obsah dobre premiešal.
 - Držte BAYROKLAR TESTER oproti prirodzenému dennému svetlu. Vyberte farbu, ktorá je najbližšie ku štandardným farbám a prečítajte zodpovedajúcu hodnotu.
 - Na ľavej strane zistíte hodnotu pH. Hrubo vytlačené číslice ukazujú ideálnu hodnotu pH – medzi 7,0 a 7,4.
 - Na pravej strane je hodnota, ktorá udáva koncentráciu BAYROKLAR. Hrubo vytlačené číslice ukazujú ideálnu hodnotu – 3,0-8,0 mg/l.
-

Dôležité

- Meranie robte až keď sú BAYROKLAR tablety celkom rozpustené. Toto rozpúšťanie trvá 1 až 2 hodiny. Po tomto čase by ste mali namerať aspoň 8 ppm Bayroklar. Oveľa neskôr presné meranie už nie je možné.
 - Ak sa dotknete tabliet prstami, môže to skresliť výsledok merania.
 - Porovnávanie farby sa musí vykonať ihneď ako sa reagenčná tableta rozpustí vo vzorke vody.
 - Po každom meraní je potrebné dôkladne vypláchnuť BAYROKLAR TESTER aj vrchnák, aby sa predišlo chybám spôsobeným kontamináciou.
 - Hodnoty pH pod 6,8 spôsobujú žlté sfarbenie takže hodnota 6,8 môže byť nesprávna. Hodnoty pH nad 8,2 spôsobujú červené sfarbenie takže hodnota 8,2 môže byť nesprávna.
-

Upozornenie

Reagenčné tablety sa môžu používať len na chemickú analýzu. Nesmú sa používať na iný účel. Držte mimo dosahu detí.

Výrobca:

Bayrol Chemische Fabrik GmbH
Lochhamer strasse 29
D-82152 Planegg, Nemecko

Dovozca:

EKVIP s.r.o.
Lamačská cesta 91, 841 03 Bratislava 47
Tel.: 02/5465 3833, Fax: 02/5465 3832
