

Quick Test

BayroSoft, BayroSoftswim

50 testovacích prúžkov na anlyzu bazénovej vody.

Na rýchle zistenie obsahu prípravku BayroSoft a hodnoty pH.

Pozri farebnú stupnicu na nádobke:

Obsah BayroSoft (ppm) :

3 6 12 25 50 ppm

Hodnota pH :

6,6 7,0 7,4 7,8 8,2

Optimálna hodnota pH je v rozmedzí 7,0-7,4.

Použitie :

1. Ponorte celý testovací prúžok s oboma testovacími poliami na 3 sek. do vody a vytiahnite. Straste nadbytočnú vodu.
2. Počkajte asi 30 sekúnd.
3. Porovnajete pH a obsah BayroSoftu s farebnou škálou.

Dôležité : Držte nádobku tesne uzavretú, chráňte pred vlhkom, skladujte na chladnom mieste. Držte mimo dosahu detí. Nepožívajte.

Použite do : Pozri dátum na nádobke.

Výrobca:

Bayrol Chemische Fabrik GmbH
Lochhamer strasse 29
D-82152 Planegg, Nemecko

Dovozca:

EKVIP s.r.o.
Lamačská cesta 91, 841 03 Bratislava 47
Tel.: 02/5465 3833, Fax: 02/5465 3832
